



Bild-Nr. Picture-No. No.-tableau	Bestell-Nr. Part-No. No. de commande		Stück Quantity Quantité	Benennung
1a	121.27.20	40	1	Überdruckventil zu P1 150 atü
1b	121.27.20	40	1	Überdruckventil zu P2 150 atü
2a	121.27.20	66	2	Doppelüberströmventil zu D 120 atü
2b	121.29.51	00	1	Doppelüberdruckventil für Schwenken
3a	121.27.20	54	4	Überströmventil zu A und H 175 atü
3b	121.27.20	54	1	Überströmventil zu L 67 atü
3c	121.27.20	54	1	Überströmventil zu L 120 atü
5	121.28.00	00	2	Rückstromdrossel
6a	121.28.10	00	1	Eingangsdrossel L gr. Seite 3 Ø
6b	121.28.11	00	1	Eingangsdrossel L kl. Seite 2 Ø
7	121.177.00	12-21	2	Eingangsdrossel zu D
8			1	Rückschlagventil
9	121.26.00	00	1	Absperrhahn pneumat. gesteuert
10	121.26.00	00	1	Absperrhahn handbetätigt
11				offen bei Straßenfahrt
11	122.36.00	33	1	Luftüberdruckventil 0,8 atü
12	122.36.00	36	1	Luftventil für Ölbehälter

Bild-Nr. Picture-No. No.-tableau	Bestell-Nr. Part-No. No. de commande		Stück Quantity Quantité	Benennung
A	121.11.05	00	1	Knickzylinder
B	121.03.00	00	2	Abstützzylinder
BB	121.57.02	11	1	Ausgleichbehälter
D	121.177.00	00	1	Greiferdrehmotor
Dr.B	121.56.00	25	1	Druckluftbehälter
F	122.36.00	16	1	Ölfilter
Fl.	121.56.01	24	1	Reifenfüllflasche
FM	122.146.00	00	2	Fahrmotor
FV	121.26.01	00	1	Fahrventil (Umschaltventil)
G	121.12.04	00	1	Greiferzylinder
H	121.13.05	00	1	Hebezylinder
HBr.	121.57.02	4/5	1	Hauptbremszylinder
HDr.	121.51.02	00	1	Hauptdrehanschluß
K	121.06.03	00	1	Kippzylinder
Ko	121.56.00	21	1	Kompressor
L	121.09.00	00	1	Lenkzylinder
LR	121.51.02	32	1	Luftrotor
Lr	121.56.01	24	1	Luftregler
M	121.56.00	28	2	Manometer
MF	122.36.00	46	2	Magnetfilter
MD	122.33.00	01	1	Fahrzeugmotor (Fordson)
Ö	122.36.00	00	1	Ölbehälter
P1	122.123.00	00		Pumpe 1
P2	122.123.00	00		Pumpe 2
RBr.	122.42.00	89	4	Radbremszylinder
S	122.162.00	00	1	Schwenkolmotor
Sch.	121.38.02	149	1	Schnellgangschaltventil
Stv.	121.27.20	00	1	Steuerventilblock
TB	121.56.00	27	1	Trittplattenbremsventil
UF	121.38.02	59	1	Umschalthahn für Fahren